

## מדריך התחלה מהירה



### Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 חיוג
- 2 מענה
- 3 השתקה
- 4 דואר קולי
- 5 העברת כל השיחות
- 6 החזקה
- 7 שיחת ועידה
- 8 העברה
- 9 הגדרות עוצמת הקול
- 10 עצות



#### הערה

לקבלת תוצאות מיטביות, הדפס על נייר בגודל 8.5 x 14 אינץ' (גודל Legal).

## 1 חיוג

כדי לבצע שיחה, הרים את השפופרת או לחץ על הלחצן **רמקול** וחיג מספר.

**חיג חוזר של המספר האחרון**  
לחץ על הלחצן **חיג חוזר**.

## 2 מענה

כאשר נתקבל שיחה חדשה, פס הנוריות של הטלפון יבהב באדום. כדי לענות לשיחה, פעל באופן הבא:

- הרים את השפופרת.
- לחץ על הלחצן **רמקול**.

## 3 השתקה

- שלב 1** תוך כדי השיחה, לחץ על הלחצן **השתק**.
- שלב 2** כדי לבטל את ההשתקה, לחץ על הלחצן **השתק** פעם נוספת.

## 4 דואר קולי

כאשר מתקבלת הודעה חדשה, המחוונים הבאים מופיעים בטלפון:

- פס הנוריות של הטלפון מאיר באור אדום יציב.

#### האזנה להודעות

במרכז סרגל הניווט, לחץ על הלחצן **תכונה**.

**שלב 1**



- שלב 2** בחר **תא קולי** (השתמש בלוח הניווט כדי לגלול).
- שלב 3** לחץ על הלחצן **תכונה** ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות הקוליות.

## 5 העברת כל השיחות

- שלב 1** במרכז סרגל הניווט, לחץ על הלחצן **תכונה**.
- שלב 2** בחר **עקוב אחרי הכל** (השתמש בלוח הניווט כדי לגלול) ולחץ על הלחצן **תכונה**.
- שלב 3** האזן לצליל האישור ולאחר מכן הזן את מספר הטלפון להעברת שיחות.
- שלב 4** כדי לבטל העברת שיחות, חזור על שלבים 1-2. כאשר תרים את השפופרת, תשמע צליל אישור עד שתבטל את העברת השיחות.

## 6 החזקה

- שלב 1** לחץ על הלחצן **החזק/המשך**.
- שלב 2** כדי לחדש שיחה, לחץ שוב על הלחצן **החזק/המשך**.

## 7 שיחת ועידה

- שלב 1** ממצב שיחה מחוברת (שאינה במצב החזקה), לחץ לחיצה קצרה על לחצן הניתוק כדי לקבל צליל חיג.
  - שלב 2** הזן את מספר הטלפון של האדם שברצונך לצרף לשיחת הוועידה.
  - שלב 3** לחץ שוב לחיצה קצרה על לחצן הניתוק (לפני או אחרי שהנמען עונה).
- שיחת הוועידה תתחיל.

## 8 העברה

- שלב 1** ממצב שיחה מחוברת (שאינה במצב החזקה), לחץ על הלחצן **העבר**.
  - שלב 2** הזן את מספר הטלפון של הנמען להעברה.
  - שלב 3** לחץ שוב על הלחצן **העבר** או נתק (לפני או אחרי שהנמען עונה).
- ההעברה תושלם.

## 9 הגדרות עוצמת הקול

לחצן עוצמת הקול נמצא מתחת ללוח המקשים.



- כדי לכוונן את עוצמת הקול בשפופרת, לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה כשהשפופרת מורמת.
- כדי לכוונן את עוצמת הצלצול, לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה כשהשפופרת נמצאת בעריסה.

## 10 עצות

### כיצד משתמשים בלחצן 'תכונה'?

הלחצן **תכונה** מאפשר לקבל גישה לתכונות כמו 'עקוב אחרי הכל', 'חטיפה' ו'חטיפה קבוצתית'. באפשרותך לחץ על הלחצן 'תכונה' ולהשתמש בלוח הניווט כדי לגלול בין התכונות הזמינות.

### היכן ניתן למצוא 'מדריך למשתמש' מלא?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html)



מטה החברה ליבשת אמריקה  
Cisco Systems, Inc.  
West Tasman Drive 170  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
טל: 408 526-4000  
800553-NETS 6387  
פקס: 408 527-0883

Cisco והסמל של Cisco הם סימנים מסחריים של Cisco Systems, Inc. או של חברות בתחום שלה בארצות הברית ובמדינות אחרות. רשימת הסימנים המסחריים של Cisco נמצאת בכתובת: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). סימנים מסחריים של צד שלישי המוכרים הם תקינים של בעליהם הנוכחיים. השימוש במילה 'שותף' או מירודו קשרי שותפות בין Cisco לבין כל חברה אחרת. (10058)

© 2011 Cisco Systems, Inc. כל הזכויות שמורות.

